

1. Anschalten
2. Tasten 16 + 15 drücken → Reset
3. 27 → Prog
4. Taste 0 drücken → Auswahl
  - Rest? → Taste 9 drücken → Ja
  - Warten!!!
  - Timer → Taste 0 → Vorwärts
  - Warten
  - Zeit durchlaufend? → Taste 9 → Ja
  - Warten!!!
  - Zeit vor Anfang des Spiels → Taste 23 (grün) → Die eingestellte Zeit ist egal (voreingestellt sind 55 min)
  - Bestätigen → Taste 23 (grün)
  - Auswahl der Dauer (Perioden) → \_\_ Zeit einstellen (wie lange eine Halbzeit dauert)
5. Jetzt 3 mal mit Taste 23 (grün) bestätigen

Spiel in: 55:00 min → Taste 28

Ab jetzt ist die Uhr korrekt eingestellt